

## **LEGWIJZER**

### **VOORBEREIDING**

De kurktegels , lijm en vernis dienen 24 uur voor gebruik uitgepakt en opgeslagen te worden in de ruimte van verwerking en dit tenminste bij 18° omgevingstemperatuur. Alle goederen moeten op voorhand nagekeken worden om vergissingen uit te sluiten. Ook moeten de kurktegels vermengd worden omdat er kleurverschillen in structuur en kleurnuances kunnen voorkomen , iets dat eigen is aan een zuiver natuurproduct .

### **DE ONDERVLOER .**

De ondervloer moet drukvast , niet zanderig , stof- en vetvrij , vlak en blijvend droog zijn.Het vochtpercentage mag maximum 3 % bedragen.

Een chape moet men egaliseren indien deze te oneffen of te korrelig is . Op een plankenvloer moeten platen gevezen worden (minstens 12 mm dikte) of moet een egalisatielaag aangebracht worden (egaline met vezel).

De platen worden 2mm van elkaar gelegd , waarna de voegen met een elastisch blijvend vulmiddel worden dichtgemaakt . De platen nadien opschuren . Alles stofvrij maken . (Niet met nat)

### **HET LEGGEN VAN DE KURKTEGELS**

Trek een rechte lijn op de plaats waar u wenst te starten . ( bvb in het midden van de plaats ) . Begin nooit tegen een wand of plint . Leg 2 tegels in mekaars verlengde tegen de lijn en plaats dan een derde tegel in halfsteens verband tegenaan . Voor het passnijden van de tegels tegen de muur : 1. Leg op de laatst gelegde tegel exact een tegel van dezelfde maat . 2 . Leg op deze tegel een tweede en schuif deze tot tegen de wand . 3 . Teken de eerste tegel af en snijdt op maat . 4 . Dit stuk past precies in de open plaats .Leg de tegels niet onder spanning . Wanneer een kurktegel op zijn plaats ligt wordt deze aangeklopt met een rubber hamer .

### LIJMEN

Breng de voorgeschreven lijm aan met een kortharige mohairrol . De tegels kunnen reeds enkele dagen op voorhand verlijmd worden . Laat daarbij eerst de lijm goed drogen ( ongeveer 30 min . bij een temp . van 20° ) en leg daarna de tegels terug in de doos met de verlijmde zijde omhoog . De ondergrond moet de dag van plaatsing verlijmd worden Ook hier wachten tot de lijm droog is , waarna men op de kousen over de lijm kan gaan . De open tijd bedraagt ongeveer 8 uur . Werk steeds bij een temperatuur van minstens 18° !

### LAKKEN

De lak voorkomt dat er vuil in de kurk wordt gelopen en dicht ook de naden en/of voegen De **voorgeschreven lak moet volledig opgebruikt** worden om een voldoende slijtlaag te bekomen .

Vooraleer te lakken de vloer goed stofvrij maken , de lak goed oproeren en zorgen dat de temperatuur ongeveer 18° bedraagt . Het is niet het aantal laklagen maar wel de hoeveelheid lak die belangrijk is wat de slijtlaag betreft ..

De laklagen kunnen met tussenpauze van 4 uur aangebracht worden. Na de laatste laklaag moet men 12 uur wachten om de vloer terug te betreden en minstens 24 uur om meubels te plaatsen. Let wel dat het ongeveer 10 dagen duurt vooraleer de lak volledig is uitgehard.

### ONDERHOUD

Gedurende de eerste 10 dagen na de laatste laklaag mogen er geen vloerkleden gelegd worden , mag de vloer niet gekuist worden en mag de kurk niet te zwaar belast worden . Na deze periode moet de **Serena-protect puur aangebracht** worden en dit nadat de vloer gereinigd is met Serenclean . Deze handeling dient **maandelijks** herhaald te worden, al of niet verdund, naargelang het gebruik van de vloer . Het dient aan te bevelen elk jaar de protect te verwijderen met Serenaremoveer om daarna het gehele proces te herhalen .

Voor het dagelijks onderhoud stofzuigen en/of met nat opnemen . Gebruik nooit agressieve of bijtende middelen .Onder stoelen of andere meubelen die regelmatig verplaatst worden kan u best viltjes aanbrengen. Slechte kwaliteit plastics en rubber kunnen blijvende aftekening geven .

Wanneer de vloer hervernist moet worden, verwijdert u de protect met pure remover , kuist u na met zuiver water en herlakt u met ten minste 2 lagen .

Als u aan iets twijfelt aarzel dan niet om uitleg te vragen . Veel succes !!

